

## ИНСТРУКЦИЯ ПО FBSV



САЙТ: 24ВОЛЬТ.РФ

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ 8-800-444-34-55



**FBSV** - устройство для запуска  
АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDES-BENZ С  
СИСТЕМОЙ FBS4 ПРИ УТРАТЕ / ВЫХОДЕ  
ИЗ СТРОЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ  
БРЕЛОКОВ ИЛИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ FBS4



КНОПКА 1

КНОПКА 2

КНОПКА 3

- 1) ЗАМКНУТЬ - НАЖАТЬ КНОПКУ 1.
- 2) ОТОМКНУТЬ - НАЖАТЬ КНОПКУ 2.
- 3) ВКЛЮЧИТЬ ФАРЫ (СВЕТОВАЯ ДОРОЖКА НА 2 МИНУТЫ) - КНОПКА 3.
- 4) БЫСТРЫЙ СТАРТ ДВС - ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, УДЕРЖИВАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, НАЖАТЬ КНОПКУ «СТАРТ» ДО ЗАПУСКА ДВС.
- 5) ДОЛГИЙ СТАРТ - НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ «СТАРТ», ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД НАЧНЕТСЯ ЗАПУСК ДВС.
- 6) ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК - НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ 5 СЕКУНД КНОПКУ 1. ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЗАПУСКА НАЧНУТ МОРГАТЬ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. СПУСТЯ 30 МИНУТ ДВС ЗАГЛОХНЕТ.
- 7) ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ И УДЕРЖИВАНИЕ КНОПКИ 1 ГЛУШИТ ДВС И ВЫКЛЮЧАЕТ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
- 8) В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ БРЕЛОКА В САЛОНЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ДВС.

- 9) В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ПРИ НАХОЖДЕНИИ БРЕЛОКА В САЛОНЕ НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ДЕАКТИВИРУЕТ РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА И ПЕРЕВОДИТ СИСТЕМУ В ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ КОТОРОМ МОЖНО СРАЗУ НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ. ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПЕРЕСТАЮТ МОРГАТЬ.
- 10) ПРИ ЗАПУЩЕННОМ АВТОМОБИЛЕ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ УДАЛЕНИЕ БРЕЛОКА ОТ ТС БУДЕТ ОПОВЕЩАТЬ ВАС ВСПЫШКАМИ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ БРЕЛОКА В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ.
- 11) РЕАЛИЗОВАН РЕЖИМ АВАРИЙНОГО ЗАПУСКА АВТОМОБИЛЯ ИЗ САЛОНА, В СЛУЧАЕ УТРАТЫ/УТЕРИ БРЕЛОКА ВВОДОМ СЕКРЕТНОГО КОДА СОТРУДНИКОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПОСЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОБСТВЕННИКА АВТОМОБИЛЯ.

## **ВНИМАНИЕ!**

**ВСКРЫТИЕ И ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПОПЫТКИ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО ПОВРЕЖДАЮТ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОМБУ. ПАМЯТЬ МИКРОПРОЦЕССОРА ОЧИЩАЕТСЯ, И УСТРОЙСТВО СТАНОВИТСЯ НЕПРИГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ В ГАРАНТИИ БУДЕТ ОТКАЗАНО!**